

Calzón

Niña

INFANTIL



A4/Carta - PDF Mosaico
7 Hojas

INCLUYE

- Tabla de medidas
- Telas recomendadas
- Consumo de tela
- Impresión y armado del patrón
- Instrucciones de confección
- Patrón multitallas 2-4-6-8-10-12-14-16

Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](https://patronesdigitales.com)

Uso personal / Educativo

Tabla de Medidas

Calzón Niña

	2	4	6	8	10	12	14	16
Ancho Cintura	24cm.	25cm.	27cm.	28cm.	29cm.	30cm.	32cm.	34cm.



- Las medidas son de la prenda, NO del cuerpo
- Las medidas son del ANCHO NO de la circunferencia
- Costuras Incluidas

Telas Recomendadas

- Jersey de algodón con elastano
- Punto de algodón
- Modal con elastano
- Bambú con elastano

Idealmente, elige una tela suave, respirable y elástica, con aproximadamente 5 % de elastano. Para los bordes de cintura y piernas puedes usar elástico picot, elástico de lencería o rib liviano.

Consumo de Tela

Calculado para tela de 150 cm de ancho.
El consumo puede variar según el ancho de la tela, el sentido del estampado y la disposición de las piezas.

Talla	Tela Principal	Elástico
2	30 cm	2 m
4	30 cm	2 m
6	30 cm	2 m
8	30 cm	2 m
10	30 cm	2 m
12	30 cm	2 m
14	30 cm	2 m
16	30 cm	2 m

Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](#)

Uso personal / Educativo

Impresión y armado del patrón

Impresión

1. Abra el archivo PDF con un lector de PDF, como Adobe Acrobat Reader.
2. Seleccione Tamaño real o 100 % al imprimir.
3. No utilice las opciones Ajustar a la página o Escalar.
4. Imprima la primera hoja del patrón y verifique que el cuadro de control mida exactamente 3 × 3 cm.
5. Una vez comprobada la escala, imprima el resto de las hojas.

Armado del patrón

1. Recorte los márgenes indicados en cada hoja.
2. Una las páginas siguiendo la numeración y las marcas de referencia.
3. Pegue las hojas con cinta adhesiva o pegamento hasta completar el patrón.
4. Identifique la línea correspondiente a la talla que confeccionará.
5. Recorte o calque únicamente la talla seleccionada.



Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo

Instrucciones de confección



Preparar las piezas

Corta el delantero, la espalda y el refuerzo de entrepierna según las indicaciones del patrón. Marca piquetes y centros.

Unir el refuerzo al delantero

Coloca el refuerzo sobre el delantero, enfrentando los derechos, y cose la curva de la entrepierna.

Unir la espalda

Enfrenta el delantero y la espalda por la entrepierna, incorporando el otro extremo del refuerzo. Cose y deja el refuerzo limpio por el interior.

Cerrar los costados

Enfrenta delantero y espalda derecho con derecho. Une ambos costados con puntada elástica o remalladora.

Preparar los elásticos de las piernas

Mide cada abertura, corta el elástico según la medida indicada y une sus extremos formando un aro.

Aplicar los elásticos en las piernas

Divide cada elástico y abertura en cuatro partes iguales. Cose el elástico por el revés, estirándolo suavemente y distribuyéndolo de manera uniforme.

Terminar las aberturas

Dobla el elástico hacia el interior y realiza un pespunte con zigzag, puntada elástica o aguja doble. Si utilizas elástico picot, deja visible el borde decorativo.

Aplicar el elástico de cintura

Forma un aro con el elástico, divídelo en cuatro partes y distribúyelo uniformemente alrededor de la cintura. Cóselo, dóblalo hacia el interior y pespunta.

Realizar las terminaciones

Corta los hilos sobrantes, revisa las costuras y comprueba que los elásticos queden cómodos, firmes y sin torceduras.